

智慧商照用24鍵遙控使用說明書

24鍵遙控器鍵面

1. 2.4G無線通信，遙控反應快，可無級調亮度和調色溫；
2. 支持手機APP控制（需配套控制網關），手機APP可以實現單燈控制，遠端控制，授權控制；
3. 單燈遙控距離遠（>20米），抗干擾能力強，多燈自動同步；
4. mesh組網功能，多燈組網下遙控距離最遠100M米，支援2000平方米以上開闊場所無死角控制；
5. 一鍵切換不同場景。可存儲多達3個場景，每個場景記憶可控制的所有燈開關、亮度和色溫狀態；
6. 支援延時關燈功能。可設定15秒後自動延時關燈；
7. 支援總控和12組獨立控制，每組可以控制無數個燈；
8. 支援多控一。一個燈最多能配對8個遙控器（8個組）；
9. 支援斷電記憶功能。亮燈5s鐘后斷電，會保存斷電前亮燈的狀態；
10. 支援燈光動態演示功能，可設定自動迴圈變光。



操作說明

1. 配對。燈具初次使用時，需將遙控器與燈具配對，也稱對碼。燈斷電10秒以上再開啟，5秒內連續短按總開鍵或組鍵（1-9，I-III.）三次，燈閃爍3下，配對成功。如果有燈具不受控，請重複操作。總開鍵自動配對到1組；
2. 總控。按總開鍵 ，可同時打開或選中控制所有12組的燈，長按總開鍵，所有的燈調到最亮，短按總開鍵 ，同時關閉所有12組的燈，長按總開鍵，所有的燈調到最暗；
3. 組控。12個組鍵（1-9，I-III）可實現單組控制，短按為開或選中本組燈，長按為關閉本組燈；
4. 調光。亮度- /亮度+ ，對當前選中組亮度調節，短按逐步微調，長按開始無級調節。
5. 調色溫。色溫- /色溫+ ，對當前選中組色溫調節，短按逐步微調，長按開始無級調節。
6. 場景。長按場景鍵3秒 （，保存遙控器控制的所有燈的當前狀態為一個場景。短按場景鍵，遙控器所控制燈的切換到存儲的場景狀態。
7. 切換。短按切換鍵 可實現中性光-冷白光-暖白光情景的快速切換。（單色驅動實現100%-50%-25%亮度切換）；長按切換鍵 ，進入自動迴圈色溫變化或亮度循環變化，按任意鍵退出演示。
8. 節能。短按 夜燈鍵，當前組燈進入夜燈狀態，長按 當前組閃一下，15秒鐘後自動關閉。
9. 清除配對。燈具上電5S內，連按總開鍵 5次，燈具閃爍3下，清碼成功；長按分組鍵（1-9，I-III），然後給燈具上電，直到該組燈閃爍3下，鬆開按鍵，該組燈清碼成功。
10. 鎖定和解鎖燈具配對。組合按鍵 + 鎖定當前遙控配對的所有燈組，燈閃一下，燈不再允許被遙控器對碼、清碼和情景保存功能。組合按鍵 + 解鎖該遙控器控

制已鎖定的燈，燈閃2下，燈允許遙控器對碼、清碼、和情景保存功能
11.RGB顏色。短按 **RGB** 啟動RGB迴圈，長按 **RGB** 同步到紅光。
注：本遙控器無指示燈，遙控器靈敏度下降或燈具不受控時請跟換電池。